

フロントバンパースポイラー

この度は、ベルファイア(前期)クロスブレズ用「フロントバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

フロントバンパースポイラー本体	×1
ネット一式	×1
LEDスポットランプ本体	×20
ロゴ入りベゼル	×20
配線キット(車両側電源取出し用)	×1
中継ハーネス	×1
防水コネクタ	×1
ボタンヘッドボルト(M5×20)	×8
フランジナット(M5)	×8
フォグランプユニット(R/L)	×1
LEDバルブ(フォグランプ用) ※1	×2
ドライバー ※1	×2
ハロゲンバルブ ※2	×2
フォグランプ変換ハーネス ※2	×2

※1 2T002A20 フロントバンパー(LED FOGLAMP付属) H8をご購入に付属。

※2 2T002A21 フロントバンパー(FOGLAMP:ハロゲン付属) H8をご購入に付属。

取付作業者様へ

本書は、フロントバンパースポイラーの取付方法について記載しております。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お問い合わせ頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。

取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

! 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけではなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

塗装前作業

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- ③製品を車両へ仮組みして下さい。

※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。

塗装後作業

- ①製品に付属のネットを取り付けて下さい。
- ②図1を参照しLEDスポットランプ本体より、樹脂ナット及びゴムパッキンを取り外し、LEDランプ本体にロゴ入りベゼルとゴムパッキンを介して、製品本体の表側より挿入し、裏面より樹脂ナットでLEDスポットランプ本体を固定して下さい。全数取付後隣接のLEDスポットランプとのコネクターを接続して下さい。尚、左右のLEDスポットランプ間の接続は付属されています中継ハーネスを使用し、接続しない余ったコネクターは付属の防水コネクタを取り付けて下さい。付属されています配線キット(車両側電源取出し用)は車両本体の電源取出し用として車両側に接続して下さい。配線方法につきましては弊社ではアクセサリーランプとして推奨しております。お客様の用途に応じてスイッチ、リレー等を別途用意していただく場合は自己責任のうえ取付けを行って下さい。
- ③付属のフォグランプユニットを、ボタンヘッドボルト(M5×20)とフランジナット(M5)にて固定して下さい。
- ④フォグランプバルブの取付けて下さい。(図2)
 - LEDフォグランプの場合…LEDバルブをフォグランプユニットに取付け、付属のドライバーを介して車両側ハーネスと接続。
 - ハロゲンバルブの場合…ハロゲンバルブをフォグランプユニットに取付け、付属のフォグランプ変換ハーネスを介して車両側ハーネスと接続。
- ⑤純正バンパーによりワイヤーハーネス、クリアランスソナーを移設して下さい。クリアランスソナーの取付けは純正の取付け方にたいして異なりますのでご注意下さい。(図3)
- ⑥製品本体を車両へ仮組みし、全体のバランスを調整し固定して下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。

■定期的に取付箇所の増し締めを行って下さい。

