

# 取付説明書



# ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取り付け説明書をよく読み取り付けして下さい。

## 装着対象車両

車名	TOYOTA PRIUS
型式	ZVW50/55
材質	オールステンレス(SUS304)
テール径/形状	φ120オーバル

## 構成部品

1	マフラーカッター L	×1
2	マフラーカッター R	×1
3	M6ボルト	×3
4	取付説明書	×1



**※マフラー交換作業は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。  
※本製品を装着するには純正マフラーのカットが必要です。**

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボディに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両をジャッキアップして下さい。
- ③車両左側のアンダーカバーを取り外して下さい。
- ④純正マフラーテール溶接部より後方に50mmの箇所までパイプをカットして下さい。【図1】参照 **※必ず安全メガネを着用し注意してカットして下さい。**
- ⑤カット部のバリ等を綺麗に取り除いて下さい。 **※バリ等で手を切らないように注意して下さい。**
- ⑥マフラーカッター(R)をカットした純正マフラーに差し込み、M6ボルトで固定して下さい。 **※締め込み過ぎに注意して下さい。**
- ⑦マフラーカッター(L)は車両(ホースメント)の取り付けボルトを使用して取り付けます。下側2箇所のボルトを取り外して下さい。【図2】参照
- ⑧マフラーカッター(L)のステーを先程取り外したボルトを再利用し、車両に取り付けて下さい。【図3】参照
- ⑨各部の取り付け具合、車両とのクリアランスを確認し、各ボルトを本締めして下さい。

【図1】



【図2】



【図3】



お問い合わせ先

(株)E・Rコーポレーション ROWEN事業部

〒473-0939

愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL: 0565-52-8555

FAX: 0565-52-1005