

# 取付説明書

## CORVETTE C7用

### ・フロントスポイラー

この度は、CORVETTE C7用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

#### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

#### 構成部品

##### 【構成部品】

・センタースポイラー	×1
・サイドスポイラー RH	×1
・サイドスポイラー LH	×1
・タッピングビス(M5×16)	×15
・ワッシャー(M5)	×15
・グロメット	×19

#### 取付要領

- ①車両下面のフロントバンパー固定用スクリューを取外して下さい。
- ②センタースポイラーを車両に装着し純正スクリュー及び付属のタッピングビスにワッシャーを介してにて固定して下さい。
- ③サイドスポイラーを付属のタッピングビスにワッシャーを介してにて固定して下さい。  
※サイドスポイラーは左右方向にスライドできますので、お好みにあわせて調整して下さい。
- ④付属のグロメットを各取付穴部に取付けて下さい。

