

# 取付説明書

BMG/BM9/BMM レガシィ 用

# リヤウイング

この度は、BMLレガシィ 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

## 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

## 構成部品

リヤウイングベース本体	×1
センターバー	×1
翼端板カバー (R/L)	×1
銘板	×2
取付ステー&スクリュウ	×4
両面テープ(長さ5.0m、厚さ0.8mm)	×1

両面テープ(翼端板カバー用)	×4
ボタンヘッドボルト(M5×30)	×4
ボタンヘッドボルト(M5×15)	×2
スプリングワッシャー(M5)	×4
ワッシャー(M5)	×4

## 取付要領

- ※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- ※塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。

### 【塗装前作業】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品を車両へ仮組みして下さい。  
※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。

### 【塗装後作業】

- ③リヤウイングベース本体の裏面に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。  
※貼付面の油脂、ホコリ等を除去して下さい。  
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき、冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。  
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。  
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。  
使用することにより経年劣化による浮き等を防止することができます。
- ⑤トランクを開け、両サイドに付属の取付ステーを差込みスクリュウにて締め付けて下さい。
- ⑥センターバーを付属のスプリングワッシャー(M5)、ワッシャー(M5)を介してボタンヘッドボルト(M5×30)にて角度を調整しながら締め付けて下さい。
- ⑦翼端板カバーを付属の両面テープとボタンヘッドボルト(M5×15)にて固定して下さい。
- ⑧付属の銘板を貼付け、各部の取付具合を確認して下さい。  
※取付後、定期的に各部の取付具合を確認していただきネジの緩み等がないか確認をして下さい。



□ 日本社 / ROWEN事業部  
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地  
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005