

## 取付説明書

### Rear Under Diffuser for HARRIER G's / GR DBA-ZSU60W/65W 2015.01~

#### 構成部品

リアアンダーディフューザー	1
タッピングスクリュー (M4x16)	6
タッピングスクリュー (M4x20)	2
両面テープ (厚さ 1.2mm / 幅 10mm / 長さ 1100mm)	1

#### 警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となりますので絶対に行わないでください。

#### 取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

#### 取付要領

##### 塗装前作業

- ① 作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両に仮組みしてください。※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。
- ② 図を参考に純正バンパー下部の2箇所を下穴(5mm)を開けてください。
- ③ 図を参考に純正バンパー下部のマフラー部分を切除してください。

##### 塗装後取付

- ① 図を参考にリアアンダーディフューザーに両面テープを貼り付けてください。
- ② 純正バンパーにリアアンダーディフューザーを仮組みし純正バンパー裏 塗装前作業 ② で開けた下穴からリアアンダーディフューザーに下穴位置をけがいてください。
- ③ リアアンダーディフューザーに 塗装後取付 手順 ② でけがいた位置に下穴(5mm)を開けてください。
- ④ 図を参考に、純正バンパーにリアアンダーディフューザーを取り付けてください。

#### 製品寸法

