

# 取付説明書

## BR9/BRM/BRGLレガシーツーリングワゴン BM9/BMM/BMGLレガシィセダン

### ・フロントバンパースポイラー

この度は、レガシィ用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

#### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

#### 構成部品

##### 【構成部品】

・フロントバンパースポイラー	×1
・ネット一式	×1
・ブラケットA	×2
・ブラケットB	×1
・LEDスポットランプ	×12
・中継ハーネス	×1

・防水コネクタ	×1
・電源用ワイヤーハーネス	×1
・フランジボルト(M6×16)	×9
・フランジナット(M6)	×9
・タッピングビス(M4×16)	×1
・銘板	×1

#### 取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

##### 【取付要領】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
  - ②純正フロントバンパーを外して下さい。
  - ③製品裏面より付属のネットを取付けて下さい。
  - ④付属のLEDスポットランプ本体から固定ナットとゴムワッシャーを外し、シャーを挿入し、フロントスポイラー表側より取付け、裏側より固定ナットを定めてください。次に、隣り合わせのLEDスポットランプをコネクタにて接続してください。左右のLEDスポットランプ間は付属の中継ハーネスを使用接続してください。尚、片側のオス側コネクタが1個余りますので付属の防水コネクタを使用し接続してください。尚、ゴムワッシャーを使用しません。また、電源ハーネスは車両側の電源の取り出し用にご使用ください。赤線がプラス線、黒線がマイナス線になります。極性がありますので、間違えると点灯しませんのでご注意ください。
- ※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。
- ⑤純正バンパーよりフォグランプレンズを移設してください。固定は付属のフランジボルト(M6×16)とフランジナット(M6)にて固定してください。



- ⑥フロントバンパースポイラーを車両に装着し、フロントバンパースポイラー下面より付属のブラケットを使用し固定してください。



- ⑦車両を復元し、銘板を貼り付けてください。

□ 日本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005