

PREMIUM 01S

High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

装着対象車両

車名	SUBARU LEGACY
型式	BR9/BM9
エンジン	EJ25 (NA)

材質	オールステンレス(SUS304)
センターパイプ径	φ60mm-φ50mm×2
メインマフラー径	φ50mm
テール径/形状	120×80mm オーバル形状
近接排気騒音値	85dB
スライド長	60mm(スライド式のみ)

構成部品

1	メインマフラー(右)	×1
2	メインマフラー(左)	×1
3	センターパイプ①	×1
4	センターパイプ②	×1
5	センターパイプ③	×1
6	取付ステー	×1
7	吊下げゴム	×1
8	ガスケット	×3
9	M10フランジボルト	×8
10	M10フランジナット	×8
11	M8フランジボルト(針金付)	×1
12	M8フランジナット	×1
13	取扱/取付説明書	×1

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラー及びセンターパイプを取外して下さい。
- ③センターパイプ①、②、③にガスケット(付属)を挟み込み、フランジボルト・ナット(付属)で仮締めして下さい。
- ④仮締めをしたセンターパイプを車両に取付けて下さい。(センターパイプ前部のガスケットは純正ガスケットを使用します)
- ⑤メインマフラー(左)を付属のガスケットを挟み込み、付属のフランジボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑥車両右側のメンバーのグロメットを外し、前部の穴より付属のM8フランジボルト(針金付)を後部の穴に通しM8フランジボルトのネジ部が車両下部に来るよう通して下さい。(必ずM8のフランジナットを取外してから作業を行い作業後、針金はまだ切断しないで下さい。)(写真①)
- ⑦取出したM8フランジボルトに付属の取付ステーを取付け、M8フランジナットで締付けて下さい。(写真①)
- ⑧メインマフラー(右)に付属の吊下げゴムを取付け、付属のガスケットを挟み込み、付属のフランジボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑨全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし針金を切断して下さい。
- ⑩各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーカッターが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。
- ⑪スライド式の場合はマフラーカッターのスライド量を調整して下さい。
- ⑫車両をジャッキダウンして下さい。

【写真①】

