

取付説明書

R35型 GT-R用

・ボンネットフード

この度は、R35型 GT-R用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・ボンネットフード	×1
・ボンネットフードカバー	×1
・フランジボルト(M8×20)	×4
・ボタンヘッドボルト(M5×15)	×4

取付要領

- ①整備要領書等に従って、純正ボンネットフードを取外して下さい。
- ②純正ボンネットより各部品を移設して下さい。
- ③ボンネットフード裏面のセンターダクト部に付属のボンネットフードカバーを取付けて下さい。



○印部 ⇒ ボタンヘッドボルト(M5×15)

- ④ボンネットフードを車両に仮装着して下さい。尚、ヒンジ部は付属のフランジボルト(M8×20)を使用して下さい。
- ⑤全体のバランスを調整しながらヒンジ部取付ボルトを本締めして下さい。

※定期的に各部ボルト類の緩み等がないか点検して下さい。



□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005