



取付説明書

この度は、『INSIGHT用 High Performance Exhaust System ”ROWEN PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】

車名	HONDA INSIGHT
型式	ZE2
エンジン	LDA

【製品仕様】

材質	SUS304 オールステンレス
メインパイプ径	φ50
テール径/形状	φ95オーバル
近接排気騒音値	77dB

【構成部品】

名称	数量
①メインマフラー(R)	×1
②メインマフラー(L)	×1
③ガスケット(φ50)	×1
④M10フランジボルト	×2
⑤M10フランジナット	×2
⑥取付ステー(大)	×1
⑦取付ステー(小)	×1
⑧吊り下げゴム	×2
⑨M8フランジボルト・ナット(針金付き)	×1
⑩取付説明書	×1



【取付要領】

※マフラー取付作業は必ず二人以上で行って下さい。

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取り外して下さい。
- ③【写真①】を参考に車両左側に取付けステーと吊り下げゴムを取り付けて下さい。
- ④メインマフラー(R)を車両の吊下げゴムに通し、純正のパネ付ボルトを使用して取り付けて下さい。(ガスケットは純正を再利用します。)

※純正ガスケットが腐食している場合は新品の純正ガスケットをご用意下さい。
- ⑤メインマフラー(L)を③で取り付けた吊り下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込み、同じく付属のM10ボルト・ナットを使用し仮締めして下さい。
- ⑥全体のバランスを確認しながら、各ボルト・ナットを本締めして下さい。
- ⑦各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

【写真①】

