

取付説明書

High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

この度は、『CX-5用 High Performance Exhaust System”ROWEN PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】

| | |
|------|------------|
| 車名 | MAZDA CX-5 |
| 型式 | LDA-KE2 |
| エンジン | SH-VPTS |

【製品仕様】

| | |
|---------|----------|
| 材質 | オールステンレス |
| メインパイプ径 | Φ60mm |
| テール径 | Φ60mm |

【構成部品】

| 名称 | 数量 |
|--------------|----|
| 1)メインマフラー | ×1 |
| 2)テールパイプ(L) | ×1 |
| 3)テールパイプ(R) | ×1 |
| 4)ガスケット | ×2 |
| 5)M10フランジボルト | ×6 |
| 6)M10フランジナット | ×6 |
| 7)取付説明書 | ×1 |

【取付要領】

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取外して下さい。
- ③メインマフラーを車輛側吊下げゴムに取り付けて下さい。
(センターパイプの間には純正ガスケットを使用し、付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。)
- ④テールパイプ(L)(R)を付属のガスケットを挟み込み付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑤全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし、位置を固定して下さい。
- ⑥各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。



お問合せ先

■本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。

■本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL: 0565-52-8555