

取付説明書

ZN6 86 後期用 - Front Bumper - フロントバンパー

この度は、「ZN6 86用フロントバンパー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

フロントバンパースポイラー本体	×1
ネット一式	×1
LEDランプ本体	×18
固定用リング	×18
配線キット	×2
リベット	×4
フランジボルト (M6×16)	×6
フランジナット (M6)	×6
銘板(小)	×1

取付作業様へ

本書は、フロントバンパーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

【塗装前作業】

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパー及びサイドリテーナを取外して下さい。
- ③製品を車両へ仮組みして下さい。※エネルギーアブソーバは脱落しない様に固定するか取外して下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。


【塗装後作業】

- ④製品に付属のネットを取付けて下さい。
 - ⑤LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDランプに接続して下さい。
尚、LEDランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
 - ※製品固定前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り光軸の調整をして下さい。
 - ※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
 - ⑥純正バンパーよりフォグランプレンズを移設して下さい。
 - ⑦純正バンパーよりサイドウィンカー取付ステーを付属のリベットにて移設して下さい。
 - ⑧製品本体を車両に仮組みし、全体のバランスを調整し固定して下さい。尚、製品の両サイド部は付属のフランジボルト、フランジナットにて固定して下さい。
 - ⑨付属の銘板をを貼り付け、各部の取付具合を確認して下さい。
- ※車両との隙間が生じる場合はコーキングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。


【作業項目②】



【作業項目⑦】



【フォグランプ固定方法】



【作業項目⑧】

