

ZVW40/41型プリウスα用

- Side Step -

サイドステップ

取付説明書

この度は、「ZVW40/41型プリウスα用サイドステップ」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

サイドステップ本体(R/L)	×1
ネット一式	×1
調整用ビス(M5 × 30)	×4
銘板	×2

取付作業様へ

本書は、サイドステップの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②メーカー指定の整備書等を参考に純正サイドスカートを取外して下さい。
- ③製品に付属のネット取付け裏面より取付けて下さい。
- ④製品を車両に取付け、純正ビスにて固定して下さい。
- ⑤車両前後のフェンダー部と製品との隙間がある場合は製品下面に付いているナッター部に付属の調整用ビスを差し込み調整して下さい。
- ⑥付属の銘板を製品に貼り付けて下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。

※車両との隙間が生じる場合はコーキングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。

