

# 取付説明書

## ZVW50 PRIUS用 ・リアウイング

この度は、ZVW50 PRIUS用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。  
尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 構成部品

センターフラップ	×1	両面テープ(厚さ3.0mm×長さ20cm)	×2
翼端板左右	×1	ボタンヘッドボルト(M5×20)	×4
翼端板カバー左右	×1	スプリングワッシャー(M5)	×4
フランジボルト(M6×25)	×6	ワッシャー(M5)	×4
スプリングワッシャー(M6)	×6	ボタンヘッドボルト(M5×15)	×2
ワッシャー(M6)	×6	ROWENロゴプレート(大)	×2
翼端板用スポンジテープ(小)	×2	穴あけ用型紙	×1

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正のトランクスポイラーを取外して下さい。
- ③取外したトランクスポイラーに型紙をあて、8mmの通し穴を左右3箇所あけて下さい。  
※型紙は左右反転して両側で使用して下さい。
- ④翼端板裏面の外周部に、付属のスポンジテープを貼り付けて下さい。
- ⑤トランクスポイラー裏面より、付属のフランジボルト、スプリングワッシャー、ワッシャーにて翼端板を仮組みして下さい。
- ⑥翼端板へセンターフラップをあてがい、干渉等がないかを確認して下さい。  
※干渉、ズレがある場合、トランクスポイラーの8mmの下穴を広げ翼端板位置を調整して下さい。
- ⑦翼端板のボルトを本締めし、固定して下さい。
- ⑧翼端板の付いた純正トランクスポイラーを車両へ取付けて下さい。
- ⑨付属のボタンヘッドボルト(M5×20)、スプリングワッシャー、ワッシャーを使用し翼端板へセンターフラップを固定して下さい。  
※センターフラップの角度調整が出来るよう、翼端板へ穴が上下2箇所あいていますのでお好みの位置で固定して下さい。
- ⑩翼端板カバー裏面へ付属の両面テープを貼り、ボタンヘッドボルト(M5×15)にて固定して下さい。
- ⑪翼端板カバーへ付属のロゴプレート(大)を貼り付けて下さい。

