

ZVW30型 プリウス用

- Fender -

フェンダー

取付説明書

この度は、「ZVW30型 プリウス用フェンダー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

取付作業様へ

フェンダー本体 (R/L)	各 × 1
ネット一式	× 4
両面テープ (長さ200mm、厚さ2.0mm、幅0.9mm)	× 1

本書は、フェンダーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取付後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
 - ②メーカー指定の整備書等を参考にフロントバンパー、サイドスカート及びヘッドライトASSYを外し、純正フェンダーを外して下さい。
 - ③製品に付属のネットを裏面より取付けて下さい。
 - ④製品と車両のAピラー部に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
 - ⑤両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて製品を車両に取付け、純正ビスにて仮締めして下さい。
 - ⑥製品と車両との隙間等を調整しながら本締めし剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ※フェンダー内部に取付けられている純正の樹脂プレートは使用しませんので、大事に保管しておいて下さい。
- ⑦車両を復元し、各部の取付具合を確認して下さい。

