

1T001A00/10

ZVW30型 プリウス用

取付説明書

- Front Spoiler - フロントスポイラー

この度は、「ZVW30型 プリウス用 フロントスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業者様へ

本書は、フロントスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。







製品仕様

- スポイラー
材質：FRP樹脂
仕上げ：黒ゲルコート
- 両面テープ
材質：アクリル
- 銘板
材質：アルミニウム
仕上げ：エッチング
- タッピングビス
材質：SPC
仕上げ：クロメート

装着対象車輛

- 車名：TOYOTA PRIUS
- 型式：ZVW30
- エンジン：2ZR-FXE
- 年式：H21.5～

構成部品

スポイラー本体 ×1		両面テープ 長1100 幅10 厚2(mm) ×1	
タッピングビス ×4		ゴムワッシャー ×4	
銘板 ×1		取扱/取付説明書 ×1	

取付要領

- 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- 純正フロントバンパー下側(中央部前方)の純正スクリュー2ヶ所を外して下さい。(図参照/再利用しますので丁寧に取り扱い、捨ててしまわないようにして下さい。)
- スポイラーの仮合わせを行い、全体のバランスを調整後、両端のタッピングビスの取付穴をマーキングして下さい。
- 仮合わせのスポイラーを取り外し、③でマーキングした箇所に穴(φ3mm)を開けて下さい。
- スポイラーの「A」部の油脂類を十分に取り除いた後、付属の両面テープ(t2.0mm)を貼り付けて下さい。(図参照)
- 車輛にスポイラーを取り付け、全体のバランスを確認しながら、付属タッピングビスで本締めして下さい。
※両端にスキが生じる場合は付属のゴムワッシャーで調整して下さい。
- ②で取り外した純正スクリュー2ヶ所を取り付けて下さい。
- 貼付箇所の油脂類を十分に取り除いた後、銘板を取り付けて下さい。
- 各部の取付具合を確認して下さい。

