

取付説明書

ZVW30型 プリウス用

- Rear Bumper Spoiler -

リヤバンパースポイラー

この度は、「ZVW30型 プリウス用 リヤバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

リヤバンパースポイラー	× 1
バックフォグランプ取付ブラケット	× 1
取付けステーA(短)	× 2
取付けステーB(長)	× 2
バックフォグネット	× 1

ダクト用ネット	× 2
サイドダクト用ネット	× 2
フランジボルト(M6×16)	× 8
フランジナット(M6)	× 12
カッティングシート(220mm×200mm)	× 1
カッティングシート(220mm×100mm)	× 1

取付作業者様へ

本書は、リヤバンパースポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。 取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
 - ②純正リヤバンパーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。 ※Sツリング車はリヤアンダーカバーも同時に取外して下さい。
 - ③リヤバンパースポイラー裏側より、付属の各種ネットを取付けて下さい。(図1参照)
 - ④別売のバックフォグランプを取付けの場合、取付ブラケットに組付け製品に取付けて下さい。(図2参照)
- ※バックフォグの配線につきましては弊社ではリヤフォグとしての機能として推奨します。お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
- ⑤図3を参照して付属のカッティングシートを車両側バックパネルに貼りつけて下さい。
 - ⑥製品を車両に組付けて下さい。
 - ⑦図4を参照し付属の取付けステーA、Bにて取付けて下さい。
 - ⑧各部の取付具合を確認して下さい。

