

取付説明書

GYL10/15W RX450h用

・フロントバンパースポイラー

この度は、GYL10/15W RX450h用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・フロントバンパースポイラー	×1	・純正スピンドルグリル	×1
・ネット一式	×1	・純正スピンドル(ロア)	×2
・LEDスポットランプ(小)	×8	・純正ロアグリル	×1
・固定ナット	×8	・タッピングビス(M5×12)	×4
・配線キット	×2	・ボタンヘッドボルト(M5×15)	×12
・LEDスポットブラケット	×2	・フランジナット(M5)	×8
・ロアグリル取り付けステー	×4	・フランジボルト(M6×16)	×2
・バンパー取り付けステー	×2	・フランジナット(M6)	×2

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正フロントバンパーを外して下さい。
- ③取外したフロントバンパーより、フォグ、フォグベゼル、コーナーセンサー、ヘッドライトウォッシャーナンバーブラケット、フロントエンブレムを取外して下さい。
- ④製品表面よりフォグベゼルの差し込み、裏面よりコーキングボンドなどで固定して下さい。
- ⑤製品裏面より純正ビスを使用し、フォグを固定して下さい。
- ⑥コーナーセンサーを移植して下さい。※コーナーセンサー無し車両は、穴埋めをして下さい。
- ⑦製品表面よりスピンドルグリルを差し込み、裏面より4箇所を付属のビス(M5×12)にて固定して下さい。
- ⑧製品表面よりスピンドル(ロア)を差し込み、裏面よりコーキングボンドなどで固定して下さい。
- ⑨付属のLEDスポットブラケットへ、LEDスポットを固定し、付属のボルトナット(M5×15)4本を使用し製品へ固定して下さい。
※LEDランプの配線を橋渡しになるように接続し、余った片側の配線は使用しませんので、絶縁処理をして下さい。
- ⑩下記図を参考に、ロアグリルへ付属のステーをボルトナット(M5×15)を使用し取り付け、製品裏面へステーを張り込んで下さい。
- ⑪製品裏面より付属のネットを取付けて下さい。
- ⑫スピンドルグリルへエンブレムをはめ込み、裏側よりコーキングボンドなどで固定して下さい。
- ⑬下記図を参考に、ラジエーターエアガイドをカットして下さい。
- ⑭純正ビスにてナンバーブラケットを取付けて下さい。
- ⑮車両より純正リテーナーを取り外し、製品側に仮付けし、奥まで入らない場合はリテーナーを加工して車両に戻して下さい。
- ⑯付属のステー、ボルトナットを使用し、製品を車両へ組み付けてください。(純正のラジエーターグリルシールは使用しません)



