

取付説明書

Front Grille for VELLFIRE Z-grade 後期 AGH3#W/GGH3#W/AZH30W 2018.01~

構成部品

フロントグリル	1
メッキモール (長さ 4000mm)	1
両面テープ (メッキモール用)	1
両面テープ (厚さ 2.5mm / 幅 10mm / 長さ 400mm)	3
両面テープ (厚さ 4.0mm / 幅 10mm / 長さ 400mm)	5
ネット	1

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となりますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- ① 車両側貼り付け位置、メッキモール貼り付け位置、およびグリル裏面を脱脂処理してください。
- ② 図を参考にグリル裏面各所に両面テープを貼り付けてください。
- ③ 図を参考にフロントグリルを取り付けてください。
貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし圧着してください。
貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ④ 図を参考にメッキモールを貼り付けてください。
- ⑤ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認等を行ってください。

