

ANH/GGH20W(後期) ヴェルファイア Z・ZRグレード用

- Fog Cover -

フォグカバー

取付説明書

この度は、「ANH/GGH20W(後期) ヴェルファイア Z・ZR用フォグカバー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

フォグカバー本体(R/L)	各1
両面テープ(長さ2.2m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1
LEDランプ本体 ※1	×8
LEDランプ固定ワッシャー ※1	×8
配線キット ※1	×2
熱収縮チューブ ※1	×8

※1 LEDスポットランプ付フォグカバーご購入時に付属します。

取付作業者様へ

本書は、フォグカバーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②LEDランプ本体を製品の表面より挿入し裏面よりLEDランプ固定ワッシャーで固定して下さい。
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
- ※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、デライト機能として推奨しております。
- ③製品裏面の外周に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑤各部の取付具合を確認して下さい。

