

取付説明書

E52 エルグランド用 - Rear Coner Panel - リヤコーナーパネル (二連ダクト)

この度は、「E52型 エルグランド用リヤコーナーパネル」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

リヤコーナーパネル本体(左右)	各×1
ネット	一式
フランジボルト(M4 x 15)	×2
フランジナット(M4)	×2
両面テープ(長さ200mm、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

取付作業様へ

本書は、リヤコーナーパネルの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱下さい。
取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付ける前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②メーカーの修理書等を参照しテールランプ、リヤコンビネーションランプ及びサイドシールド(コーナーパネル)を取外して下さい。
- ③製品の裏側より付属のネットを取付け、下面に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品の差込ボルトと車両側の差込穴を合わせ製品を車両に取付け下記の順番にて固定して下さい。
 - 1) 図1に示すように製品とリヤバンパーを取付け位置を確認しながら付属のフランジボルトとフランジナットにて固定して下さい。
 - 2) 製品上部の取付け部に純正ボルトにて固定して下さい。
- ⑤リヤコンビネーションランプを取付け製品とのバランスを確認して下さい。尚隙間等が生じる場合は製品取付け部のボルトを緩めていただき調整して下さい。位置を確認後、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑥車両を復元し、各部の取付具合を確認して下さい。

