

# 取 付 説 明 書

## E52 エルグランド用 - Rear Spoiler - リヤスポイラー

この度は、「E52 エルグランド用リヤスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

### 取付作業者様へ

リヤスポイラー本体	× 1
ネット	× 1
タッピングネジ(M4 × 16)	× 4
ゴムワッシャー (厚さ 3mm)	× 4
ゴムモール(長さ3m)	× 1
両面テープ(長さ3m、厚さ1.2mm、幅10mm)	× 1
取付ステー	× 2
フランジボルト(M6 × 16)	× 4
フランジナット(M6)	× 4

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。  
取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輦本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 取付要領

- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 製品の裏側より付属のネット、両面テープ及びゴムモールを取付けて下さい。(図1参照)
- ③ 製品を車両に仮付けし両端のタッピングネジ取付け位置にマーキングし製品を取外して下さい。
- ④ マーキングした箇所には穴(φ 3mm)を開けて下さい。
- ⑤ 両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑥ 製品の両端に付属のタッピングネジ(M4 × 16)にて取付けて下さい。(図2参照)  
※両端にスキが生じる場合は付属のゴムワッシャーで調整して下さい。
- ⑦ 付属の取付ステーを付属のフランジボルトとナットで取付けて下さい。(図2参照)
- ⑧ 各部の取付具合を確認して下さい。

