

取付説明書

AUDI R8 4.2L用

・リヤディフューザー

この度は、AUDI A4/S4 S-LINE facelift用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

・リヤディフューザー本体	×1
--------------	----

取付要領

※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。

※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用し埋めることを推奨します。

- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 純正リヤディフューザーを固定しているボルト(8本)及びエアダクトを取外して下さい。
- ③ 製品と車両との接地面に市販されていますコーキングボンドを製品側に塗布して下さい。
- ④ 製品を車両に装着しコーキングボンドが硬化するまで保持して下さい。
- ⑤ ②の作業で取外したボルトを使用し固定して下さい。
- ⑥ エアダクトを取付、各部の取付具合を確認して下さい。



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005