

# リアバンパースポイラー

2T002P10P-00

## 取付説明書

この度は、ヴェルファイアクロスブレズ用「リアバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| リアバンパースポイラー本体                | ×1  |
| ネット一式                        | ×1  |
| 取付ステーA(小)                    | ×2  |
| 取付ステーB(大)                    | ×2  |
| バックフォグ取付ステー※1                | ×1  |
| フランジボルト(M6×16)               | ×11 |
| フランジナット(M6)                  | ×10 |
| ワッシャー(M6)                    | ×2  |
| 両面テープ(長さ200mm、厚さ1.2mm、幅10mm) | ×1  |

※1 別売りLEDバックフォグランプ取付時に使用します。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 取付作業様へ

本書は、リアバンパースポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 取付要領

#### 塗装前作業

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正のサービスマニュアル等に従って純正リヤバンパー及びリヤバンパーバー(左右)を取外して下さい。(図1参照)
- ③図に示す部分をハサミ等でカットして下さい。(図1参照)
- ④製品を車両へ仮組みして下さい。  
※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。

#### 塗装後作業

- ①製品に付属のネットを取付けて下さい。
- ②別売りLEDバックフォグランプをご購入の方、図を参照し付属のバックフォグ取付ステー及びフランジボルト、フランジナットで取付けて下さい。(図2参照)
- ③純正バンパーよりワイヤーハーネス、クリアランスソナーを移設して下さい。
- ④製品本体を車両に仮組みし、全体のバランスを調整し固定して下さい。尚、製品のバックドア部の両サイド部は付属のフランジボルトにワッシャーを介して固定して下さい。
- ⑤図を参照し付属の取付ステーA、Bをフランジボルトとフランジナットで固定して下さい。(図3参照)
- ⑥各部の取付具合を確認して下さい。

