

取付説明書



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

PREMIUM 01S

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取り付け説明書をよく読み取り付けして下さい。

装着対象車両

車名	TOYOTA TANK/ROOMY
型式	M900A
エンジン	1KR-VET/FE
材質	オールステンレス(SUS304)

構成部品

1	マフラーカッター	×1
2	固定バンド	×1
3	取付説明書	×1

※マフラー交換作業は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。
※本製品を装着するには純正マフラーのカットが必要です。

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを吊下げゴムから取り外して下さい。
- ③純正マフラーの取付ステー溶接部より後方に90mmの箇所をパイプをカットして下さい。【図1】参照
※必ず安全メガネを着用し注意してカットして下さい。
- ④カット部のバリ等を綺麗に取り除き、カットした純正マフラーを車両へ装着して下さい。
- ⑤マフラーカッターに固定バンドを通し、純正マフラーに差し込んで下さい。
- ⑥下向きに排気が出る方向に向きを合わせ、固定バンドを締めて下さい。【図2】参照

【図1】



【図2】



お問い合わせ先

(株)E・コーポレーション ROWEN事業部
〒473-0939
愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL: 0565-52-8555
FAX: 0565-52-1005