

取付説明書

Rowen
Customizing Innovation

PREMIUM 01S
High Performance Exhaust System

この度は、『LEXUS LC500用 High Performance Exhaust System”Rowen PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

装着対象車両

車名	LEXUS LC500
型式	DBA-URZ100
エンジン	2UR
材質	SUS304
メインパイプ径	φ60.5mm
サブパイプ径	φ50.8mm
重量	16.4Kg
近接騒音値	CLOSE: 80.0dB / OPEN: 93.2dB


構成部品

1	リヤピース(L)	×1
2	リヤピース(R)	×1
3	リヤピース(サイレンサー)	×1
4	φ50ガスケット	×2
5	M10ボルト	×8
6	M10ナット	×8
7	バルブコントロールユニット	×1
8	取付説明書	×2

※マフラー交換は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。

取付要領

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップしアンダーカバーを取り外して下さい。
- ③純正マフラーのバルブに付いているカプラーを取り外してから、純正マフラーを車両より取り外して下さい。
- ④バルブ開閉用のコントロールユニット一式を車両に取付けて下さい。(別紙参照)
- ⑤リヤピース(L)を車両の吊下げゴムに通し、フランジを付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。(ガスケットは純正を再利用します。)
- ⑥リヤピース(R)を車両の吊下げゴムに通し、フランジを付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。(ガスケットは純正を再利用します。)
- ⑦リヤピース(サイレンサー)を車両の吊下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込み、同じく付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑧全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし、位置を固定して下さい。
- ⑨アンダーカバーを車両に取り付けし、復元してください。
- ⑩各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締め付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。
- ⑪エンジンを始動し、コントロールユニットに付属のリモコンのボタンを押し、バルブが開閉している事を確認して下さい。
- ⑫車両のコンピューターが学習するまでしっかりと走行して下さい。



お問合せ先

- 本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。
- 本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
Rowen事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL: 0565-52-8555
FAX: 0565-52-1005