

取付説明書

AUDI A5 SPORTBACK (ABA-8T) 用 - Front Bumper Spoiler - フロントバンパースポイラー

この度は、「AUDI A5 SPORTBACK (ABA-8T) 用フロントバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

取付作業者様へ

フロントバンパースポイラー	×1
ネット一式	×1
LEDランプ本体	×12
固定リング	×12
配線キット	×2
熱収縮チューブ	×12
ボタンヘッドボルト (M5 x 15)	×4
フランジナット (M5)	×4
タッピングネジ (M4 x 16)	×6
エビナット (M6)	×4
両面テープ (長さ10cm、幅10mm、厚さ0.8mm)	×1

本書は、フロントバンパースポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。 容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。 取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でコーキングボンドをお買い求め下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。

②純正フロントバンパーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。

③製品の裏側より付属のネットを取付けて下さい。

④純正のバンパーよりライトウッシャー及びパーキングシステムセンサーを土台ごと取外し製品に移設して下さい。(図1参照)

⑤純正フォグカバーよりメッキリングを取外し製品に移設し、裏面よりコーキングボンド等(別売)にて固定して下さい。

⑥図2を参照し製品にLEDランプを取付けて下さい。 LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定リングにて締め付けて下さい。

LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。

※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り、光軸の調整をして下さい。

※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。

お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。

⑦純正バンパーよりフォグランプユニットを取外し、付属のボタンヘッドボルト (M5) とフランジナット (M5) を使用し取付けて下さい。(図3参照)

⑧純正バンパーよりグリルを取外し、製品に移設して下さい。グリル上側2箇所と下側4箇所を付属のタッピングネジにて固定して下さい。

尚、グリル下側4箇所は製品に穴あけ加工がされていないので、ドリル等で穴あけ加工をし取付けて下さい。(図4参照)

⑨製品を車両に仮組みして、フロントフェンダーの内側より製品両サイド取付け穴(左右各2箇所)をマーキングし製品を車両から取外し、マーキング箇所に9mmの穴をドリル等で穴あけし、付属のエビナットをナッターにて取付けて下さい。(図5参照)

⑩製品を車両に組付け、純正ボルト、ビスにて固定して下さい。

⑪純正牽引フックカバーを取外し、裏面に付属の両面テープを貼付け製品に取付けて下さい。

⑫各部の取付具合を確認して下さい。

