

取付説明書

E52 エルグランド用 - Front Spoiler - フロントスポイラー

この度は、「E52 エルグランド用フロントスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

取付作業者様へ

フロントスポイラー	× 1
サイドダクト用ネット	× 2
センターダクト用ネット	× 1
LEDランプ本体	× 6
固定リング	× 6
配線キット	× 2
熱収縮チューブ	× 6
タッピングネジ(M4×16)	× 4
ゴムモール(長さ1.8m)	× 1
両面テープ(長さ2.4m 厚さ1.2mm 幅10mm)	× 1

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。
取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 製品の裏側より付属の各種ネットを取付けて下さい。(図1参照)
- ③ 図2を参照し製品にLEDランプを取付けて下さい。

LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。

LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。

尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。

※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り、光軸の調整をして下さい。

※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、デイルイト機能として推奨しております。

お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。

- ④ 製品に付属のゴムモール及び両面テープを貼り付けて下さい。(図3参照)
- ⑤ 両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑥ 製品の両端部に付属のタッピングネジ(M4×16)にて取付けて下さい。(図4参照)
- ⑦ 各部の取付具合を確認して下さい。

