

# 取付説明書

## AUDI A5 SPORTBACK (ABA-8T) 用

- Rear Bumper Spoiler -

# リヤバンパースポイラー

この度は、「AUDI A5 SPORTBACK (ABA-8T) 用リヤバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

リヤバンパースポイラー	× 1
ネット一式	× 1
バックフォグランプ取付ブラケット	× 1
フランジナット (M6)	× 6
両面テープ (長さ10cm、幅10mm、厚さ0.8mm)	× 1

### 取付作業様へ

本書は、リヤバンパースポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でコーキングボンドをお買い求め下さい。

### 取付要領

※製品を本付ける前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 純正リヤバンパーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
- ③ 製品の裏側より付属のネットを取付けて下さい。
- ④ 純正のバンパーよりパーキングシステムセンサーを土台ごと取外し製品に移設して下さい。
- ⑤ 別売のバックフォグランプを取り付けの場合、取付ブラケットにバックフォグランプを組付け付属のフランジナット (M6) で固定して下さい。
- ⑥ ⑤で組付けたバックフォグランプを製品の裏側より組付け付属のフランジナットで固定して下さい。

※バックフォグの配線につきましてはリヤフォグの機能として推奨します。

お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。

- ⑦ 純正のリヤバンパーサポートを製品に移設し、車両に取付け純正ボルト、ビスにて固定して下さい。
- ⑧ 製品の両サイドに付属のL字ブラケットにて固定して下さい。車両側タッピングネジ固定穴なあいていませんので位置を確認後、ドリル等で穴をあけ純正タッピングネジにて固定して下さい。
- ⑨ 純正牽引フックカバーを取外し、裏面に付属の両面テープを貼付け製品に取付けて下さい。
- ⑩ 各部の取付具合を確認して下さい。

