

取付説明書

BMW Z4 ロードスター用 - Rear Bumper Spoiler - リヤバンパースポイラー

この度は、「BMW Z4 ロードスター用リヤバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

リヤバンパースポイラー本体	× 1
ネット式	× 1
リフレクター (R・L)	× 1
バックフォグランプ取付けブラケット	× 1
カラー (厚さ10mm)	× 2
フランジナット (M6)	× 4
両面テープ (長さ200mm、厚さ0.8mm、幅5mm)	× 1

取付作業者様へ

本書は、リヤバンパースポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正リヤバンパーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
- ③製品の裏面より付属のネットを取付けて下さい。
- ④製品の表側より付属のリフレクターを取付けて下さい。(リフレクターにガタツキが有る場合は裏面よりコーキングボンド等にて固定して下さい。)
- ⑤別売りバックフォグランプ本体を付属の取付けブラケットに挿入し、裏面より2箇所付属のフランジナット(M6)で締付けて下さい。(図1参照)
組上げたバックフォグランプ本体を製品の裏面より付属のカラー(厚さ10mm)を介してフランジナット(M6)で組付けて下さい。(図2参照)

※バックフォグの配線につきましてはリヤフォグの機能として推奨します。

お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。

- ⑥純正リヤバンパーよりPTSセンサーをベースごと取外し、製品にコーキングボンド(別売)等で確実に固定して下さい。(図3参照)
- ⑦牽引フックカバーを移設して下さい。(ガタがある場合は付属の両面テープを牽引フックカバー外周に貼付け固定して下さい。)
- ⑧製品を車両に取付け純正取付けビスにて取付けて下さい。
- ⑨各部の取付具合を確認して下さい。

