

取付説明書

INFINITI QX56用

・High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

この度は、INFINITI QX56用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・テールパイプRH 材質:オールステンレス	×1	・ガスケット(大)	×3
・テールパイプLH 材質:オールステンレス	×1	・ガスケット(小)	×1
・センターパイプ① 材質:オールステンレス	×1	・M10フランジボルト	×8
・センターパイプ② 材質:オールステンレス	×1	・M10フランジナット	×8
・マウントゴム	×3	・M8フランジボルト	×1
・取付ブラケット(大)	×2	・M8フランジナット	×1
・取付ブラケット(小)	×1	・M12ボルト	×1

取付要領

【取付要領】

- ①自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取外して下さい。
- ②スペアタイヤを取外し、センターパイプ①のフロント側に付属のガスケット(大)を挟み込み、付属のボルト、ナットで仮締めして下さい。
- ③付属の取付ブラケット(小)にマウントゴムを挿入し車両に取付け、センターパイプ②を付属のガスケット(小)を挟み仮締めして下さい。
- ④付属の取付けブラケット(大)をマウントゴムを挿入し車両に取付けて下さい。尚、右側は付属のM12ボルトで固定して下さい。
- ⑤テールパイプ①、②を車両に取付けて下さい。
- ⑥各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーカッターが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。
- ⑦スペアタイヤを装着して下さい。

