

取付説明書

ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用

・リヤウイング

この度は、ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

・リヤウイングステー RH	×1
・リヤウイングステー LH	×1
・センターバー	×1
・翼端板RH	×1
・翼端板LH	×1
・翼端板カバー RH	×1
・翼端板カバー LH	×1
・ボタンヘッドボルト(M5×20)	×4

・ボタンヘッドボルト(M5×15)	×4
・ワッシャー(M5)	×6
・タッピングネジ(M4×30)	×2
・両面テープ(長さ50cm、厚さ1.2mm)	×1
・キャップ	×4
・両面テープ(厚さ2.4mm)	×4
・ロゴプレート	×2

取付要領

①リヤウイングステーに付属の両面テープは貼り付けて下さい。



- ②リヤウイングステーにセンターバーを組付け、付属のボタンヘッドボルト(M5×15)にワッシャー(M5)を介して、仮組みして下さい。尚、リヤウイングステーは左右と異なりますのでご注意ください。
- ③翼端板をセンターバーに組付け付属のボタンヘッドボルト(M5×20)にワッシャー(M5)を介して、仮組みして下さい。
- ④組付けたリヤウイングを車両に仮装着し、全体のバランスを決めリヤウイングステー側面をマスキングテープ等で純正リヤスポイラーにマーキングして下さい。
- ⑤両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ⑥リヤウイングステー上側の取付穴に付属のタッピングネジ(M4×30)にて締め付けて下さい。
- ⑦各部のネジ類を締め付けていただき、リヤウイングステー上側の取付穴部に付属のキャップを取付けて下さい。
- ⑧翼端板カバーの後方部に付属の両面テープ(厚さ2.4mm)を貼り付け、翼端板に付属のボタンヘッドボルト(M5×15)で取付けて下さい。
- ⑨付属のロゴプレートを貼り付けて下さい。

※取付後、定期的に各部の取付具合を確認していただきネジの緩み等がないか確認をして下さい。



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005