

取付説明書

ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用 リヤコーナーパネル

この度は、ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけではなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・コーナーパネル RH	×1
・コーナーパネル LH	×1
・ネット一式	×1

取付要領

【塗装前作業】

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行って下さい。
製品を仮組みして下さい。※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行って下さい。

【塗装後取付】

- ①車両よりリヤバンパーを取り外して下さい。
- ②車両より純正コーナーパネルを取り外して下さい。
- ③コーナーパネル本体に付属のネットを取り付けて下さい。
- ④コーナーパネル本体にセンサーを移植して下さい。(2019.1月以降の車両はセンサーが装着されています。)
※純正のコーナーセンサーからセンサーベースごと取り外し、市販の接着剤等を使用し移植して下さい。
- ⑤車両にコーナーパネルを取り付けて下さい。
- ⑥車両にバンパーを取り付け、復元して下さい。
- ⑦センサーが正常に作動しているか確認して下さい。
- ⑧取付後 100km～200km走行後、再度取付状態の確認を行って下さい。



ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005