

AUDI A4 / A4 S-LINE / A4 AVANT / A4 AVANT S-LINE / S4(8K)用

取付説明書

LEDフォグカバー

構成部品

フォグカバー本体(左右)	×2
LEDランプ本体	×10
LEDランプリンズ	×10
ネット	×4
メッキモール(長1400mm、幅4mm)	×1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正フォグカバーをメーカーの修理書等を参照し取外し、メッキリングを取外して下さい。(再使用します)
- ③LEDランプリンズにOリングを付け製品の裏側より挿入し、製品裏面よりOリングを介してLEDランプ本体を締め付けて下さい。
(LEDランプリンズのネジ部に市販されているシールテープを巻き、必ず防水処理を行なって下さい。)
LEDランプの配線は極性がありますので注意して下さい。(各コネクタの矢印マークを合わせる。)
尚、付属のLEDランプ配線は車側側に配線して下さい。
※純正のヘッドライトやスマールと連動すると保安基準に適合しません。お客様の責任にて配線して下さい。

図1



- ④フォグカバー本体裏面より、付属のネットを取付けて下さい。(図2参照)
- ⑤付属のメッキモールを貼付け、取外したメッキリングを取付けて下さい。(図2参照)
- ⑥フォグカバー本体を車両に取付けて下さい。

図2



- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。