

取付説明書

汎用フロントカナード

この度は、汎用カナードをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

| | |
|-----------------|----|
| ・カナード RH | ×1 |
| ・カナード LH | ×1 |
| ・フランジボルト(M6×16) | ×8 |
| ・フランジナット(M6) | ×8 |
| ・グロメット | ×8 |
| ・銘板 | ×1 |

取付要領

【取付要領】

※本製品は汎用製品となっております。既存の取付穴は弊社ヴェルファイア後期用フロントバンパー用の取付穴となっております。車種により、穴あけ加工が必要となる場合がございます。また、製品取付面と車両との隙間が生じる場合はスペーサー等を用意していただき取付けを行ってください。

- ①製品を車両にあてがい、取付け位置を決めていただき、取付け穴部に7mmの穴をあけてください。
- ②付属のフランジボルト(M6×16)とフランジナット(M6)を使用し固定してください。

【参考：ヴェルファイア】

