



ROWEN
CUSTOMIZING INNOVATION

High Performance Exhaust System
ROWEN PREMIUM01S

取付説明書

この度は、『SUZUKI ALTOWORKS用 High Performance Exhaust System”ROWEN PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

装着対象車両

車名	SUZUKI ALTO WORKS
型式	HA36S
エンジン	R06A

認証番号	JATA-20170037 R06At
加速騒音	72dB
近接騒音	90dB

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ50.8
テール径/形状	φ76.3真円/φ95オーバル
スライド長	20mm

構成部品

1	メインマフラー(センター)	×1
2	メインマフラー(リアピース右)	×1
3	メインマフラー(リアピース左)	×1
4	取付ステー	×1
5	吊下げゴム	×2
6	ガスケット(50Φ)	×2
7	M10フランジボルト	×4
8	M10フランジナット	×4
9	M8ボルト(針金・外歯ワッシャー付)	×1
10	M8ナット	×2
11	固定バンド	×1
12	取付説明書	×1

※マフラー交換作業は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取り外して下さい。
- ③純正マフラーのサイレンサー溶接部より5mmの箇所をパイプをカットして下さい。【図1】参照(必ず安全メガネを着用し注意してカットして下さい。)
- ④カット部のバリ等を綺麗に取り除き、カットした純正マフラーを車両へ装着して下さい。
- ⑤メインマフラー(センター)の差し込みフランジ部に付属の固定バンドを通して下さい。
- ⑥メインマフラー(センター)の取り付けステーを車両の吊り下げゴムに通し、差し込みフランジをカットした純正パイプへ差し込んで下さい。
- ⑦メインマフラー(センター)の角度を車両と並行にし、固定バンドを仮締めして下さい。
- ⑧車両右側の純正吊り下げゴムを取り外し、付属の吊り下げゴムに交換して下さい。(スペーサーは移植します。)(【図2】参照)
- ⑨車両左側のサービスホールより付属のM8ボルト(外歯ワッシャー付)の針金を通して下さい。【図3】参照
- ⑩⑨で通したボルトに付属の取付ステーを通しM8ナットで固定し、ダブルナットにて締め付けて下さい。

※ダブルナットはネジロック剤等で固定する事をおすすめします。

- ⑪⑩で取り付けしたステーに付属の吊り下げゴムを取り付けて下さい。【図4】参照
- ⑫メインマフラー(リアピース右)のステーを車両の吊り下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込みM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑬メインマフラー(リアピース左)のステーを車両の吊り下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込みM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑭各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。
- ⑮マフラーカッターのスライド量を調整して下さい。※出荷時は仮締め状態となっております。必ず本締めして下さい。

【図1】



【図2】



【付属品】



【図3】



【図4】



お問い合わせ先

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL: 0565-52-8555