

取付説明書



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

PREMIUM 01S

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取り付け説明書をよく読み取り付けして下さい。

装着対象車両

| | |
|----------|--------------------|
| 車名 | TOYOTA SIENTA |
| 型式 | 5BA-MXPC10G |
| エンジン | M15A |
| 材質 | オールステンレス(SUS304) |
| メインマフラー径 | φ50.8 |
| テール径/形状 | φ95オーバル |
| 対象エアロ | ROWEN リアアンダースポイラー用 |

構成部品

| | | |
|----|--------------|------|
| 1 | リアピース(右) | ×1 |
| 2 | リアピース(左) | ×1 |
| 3 | φ50ガスケット | ×1 |
| 4 | M10フランジボルト | ×2 |
| 5 | M10フランジナット | ×2 |
| 6 | 5番 取付ステー | ×1 |
| 7 | 吊下げゴム φ12 | ×2 |
| 8 | M8針金付ボルト | ×1 |
| 9 | M8ナット | ×1 |
| 10 | 固定バンド(52-55) | ×1 |
| 11 | 取扱/取付説明書 | P1-2 |

※マフラー交換作業は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。

※本製品を装着するには純正マフラーのカットが必要です。

※加速騒音対象車ですが、このフィニッシャーは加速騒音対応外品ですので車検は問題ありません。

純正マフラーサイレンサー以降での取り付けになります。

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを吊下げゴムから取り外して下さい。
- ③純正マフラーの取付ステー溶接部より前方に140mmの箇所でパイプをカットして下さい。【図1】必ず安全メガネを着用し注意してカットして下さい。
- ④カット部のバリ等を綺麗に取り除き、リヤの吊り下げゴムを付属のφ12のものとの交換してください。【図1参照】
- ⑤リアピース(右)の差し込みフランジ部を付属の固定バンドを通し、純正マフラーカット部に差し込み吊り下げゴムに通してください。
- ⑥リアピース(右)のテール角度を車両と並行になるように調整し、固定バンドを仮締めして下さい。
- ⑦M8ボルト(針金付)をフレーム穴より通し【図2】付属のステーをM8ナットで仮留めし、吊下げゴムを取り付けて下さい。【図3】
- ⑧リアピース(左)のステーを⑦で取り付けした吊下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込み、付属のM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑨各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。

【図1】

【図2】

ステーより前方に140mmの箇所でカット

M8(針金付)ボルト



【図3】



お問い合わせ先

(株)E・Rコーポレーション ROWEN事業部
〒473-0939
愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL: 0565-52-8555
FAX: 0565-52-1005