

- ③ 車両側貼り付け位置およびフロントスポイラー裏面を脱脂処理、両面テープを貼り付けてください。
貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、
全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。
貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ④ 図を参考に車両下部外側 6箇所を付属のステー、M5 ト拉斯ボルト / ナットで固定してください。
- ⑤ 取り付け後 100km~200km 走行後、再度取り付けの状態を確認し必要に応じて増し締め等行ってください。

