

取付説明書

2408.01

TOYOTA 40ALPHARD / VELLFIRE Executive Lounge / Z AAHH4#W/AGH4#W/TAHA4#W 2023/6-

構成部品

リアウイング (with illumination)	1
翼端板カバー (RH/LH)	各 1
LED ライナー本体	1
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 3900mm)	1
両面テープ (厚さ 3.0mm 幅 10mm 長さ 1900mm)	1
ROWEN 銘板 (大)	2
LED コントローラー	1



- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両に仮組みしてください。※パッキンが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。LED ライナーの点灯確認を行ってください。純正ルーフスポイラーを取り外し、配線通し用の穴開け加工をしてください。

塗装後取付

- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 図を参考に LED ライナー発光部の向きに注意し、リアウイング裏から挿入固定してください。別途コーキングボンド (別売) 等を使用し全体を固定してください。
- ③ リアウイング本体の裏面に付属の両面テープを貼り付けて下さい。貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ④ 両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド (別売) を使用して埋めることを推奨します。
- ⑤ 翼端板カバーの裏面に両面テープ (厚さ 3.0mm) を貼り付け翼端板へ貼り付けてください。翼端板カバーへ、付属の銘板 (大) を貼り付けてください。

