

取付説明書

2211.01

TOYOTA 90 VOXY Rear Wing with LED Liner S-Z/S-G Grade ZWR/MZRA 2022/1~
 TOYOTA 90 NOAH Rear Wing with LED Liner S-Z/S-G Grade ZWR/MZRA 2022/1~

構成部品

リアウイング本体	1
LED ライナー	1
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 3500mm)	1

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お問い合わせ頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※パラッキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

注意

取り付け前に必ずLEDの点灯確認を行ってください。

※装着後の返品・交換は承っておりません。ご了承ください。

脱脂に関してまして

貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。
 気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
 両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、
 全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。
 貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。

取り付け後 100km~200km 走行後、再度取り付けの状態を確認してください。

塗装前作業

QR コードを読み取り、詳細な取り付け解説動画をご覧ください。
<https://www.youtube.com/watch?v=skkat4aUf6l>

動画内の電源に関して

動画内でご案内しております、スモール電源取り出しに関しまして
 「青い配線から取り出してください」とありますが、
 車両の年式・グレードにより車両側の配線色が青に限りません。

必ずテスターを用いて電源の確認を行ってから取り付けてください。
 また、取り付け後の返品・交換は承っておりません。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

