

1N001A01

R35型 GT-R用

フロントバンパースポイラー

-Front Bumper Spoiler-

取付説明書

この度は、「R35型 GT-R用 フロントバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業様へ

本書は、フロントバンパースポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱して下さい。

取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

| 品名 | 数量 |
|---------------------------|----|
| フロントバンパースポイラー | ×1 |
| リベット | ×8 |
| 結束バンド (センター取付時必要) | ×5 |
| 両面テープ 長1200mm 幅5mm 厚0.8mm | ×1 |
| ネット | ×6 |

取付要領

- ① 取付け時ボディへの損傷を避ける為にマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 整備要領書等に従って純正フロントバンパーを外し、歩行者検知センサーを外して下さい。
- ③ 左右バンパーサイドブラケットを外し、フロントバンパーへ付属のリベットで移設して下さい。歩行者検知センサーの配線(図1参照)付属の結束バンドで付属ネットに固定して下さい。
- ④ グリル上部の緩衝材(ゴム)に両面テープを貼りフロントバンパーに貼付して下さい。
- ⑤ エネルギーアブソーバーを外し、インタークーラーダクトの加工を行って下さい。(別紙参照)
- ⑥ フロントバンパーを仮組みして全体のバランスを調節後、純正ボルトで仮止めて下さい。
- ⑦ 各部の取付具合を確認し、確実に固定して下さい。

フロントバンパースポイラー裏面拡大図 (図1)

