

# 取付説明書

## AUDI A4/A4AVANT用

- Rear Under Diffuser -

# リヤアンダーディフューザー

この度は、「AUDI A4/A4AVANT用リヤアンダーディフューザー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 構成部品

### 取付作業者様へ

リヤアンダーディフューザー	× 1
ネット一式	× 1
バックフォグ取付けブラケット ※1	× 1
フランジボルト(M6×16) ※1	× 2
フランジナット(M6) ※1	× 4

※1 別売りバックフォグ取付用

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。  
取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

### 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正リヤディフューザーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
- ③製品裏面より付属のネットを取付けて下さい。(図1参照)  
【別売バックフォグランプ取付けの場合】  
・付属のバックフォグ取付けブラケットにバックフォグランプを取付け、製品裏側より取付けて下さい。(図2参照)  
※バックフォグの配線につきましてはリヤフォグの機能として推奨します。  
お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
- ④製品を車両に取付け、純正ビス(3箇所)を取付けて下さい。
- ⑤各部の取付具合を確認して下さい。

図1




図2

